

TT-DEC und TT-DEC-R: Programmier- und Steuertabelle

Drehscheibenfunktion (Befehl)		Bereich: 14	Bereich: 15	Weichen- befehl	Taste	Symbol CS 2	Symbol CS 1 / ECoS	Symbol Win-Digipet	Symbol TrainController
Betriebsmodus	Programmiermodus	Adresse	Adresse						
-	> Ende <	209	225	rund	rot / -				Nicht vorhanden
-	> Input <	209	225	gerade	grün / +				Nicht vorhanden
-	> Clear <	210	226	rund	rot / -				
> Turn <	> Turn <	210	226	gerade	grün / +				Nicht vorhanden
im Uhrzeigersinn > Step <	im Uhrzeigersinn > Step <	211	227	rund	rot / -				
geg. Uhrzeigersinn	geg. Uhrzeigersinn	211	227	gerade	grün / +				
im Uhrzeigersinn > Drehrichtung <	im Uhrzeigersinn > Drehrichtung <	212	228	rund	rot / -				
geg. Uhrzeigersinn	geg. Uhrzeigersinn	212	228	gerade	grün / +				
Gleisanschluss 1	-	213	229	rund	rot / -				
Gleisanschluss 2	-	213	229	gerade	grün / +				
Gleisanschluss 3	-	214	230	rund	rot / -				
Gleisanschluss 4	-	214	230	gerade	grün / +				
...
...
Gleisanschluss 23	-	224	240	rund	rot / -				
Gleisanschluss 24	-	224	240	gerade	grün / +				