

DR5000 Softwareeinstellungen für das Rückmeldemodul RS-8 oder RS-16-O

DR5000 software settings for the Feedback module RS-8 or RS-16-O

LDT-Timing aktivieren!
siehe Bedienungsanleitung der DR5000

Activate LDT timing!
look at instruction Manual of the DR5000

Activeer de LDT timing!
Handleiding van de DR5000

DR5000-RS BUS Eigenschaften

digikeijs®

RS-Bus® Properties

Einstellungen RS-Bus® beobachten RS-Bus® Modulprogr.

RS-Bus® scanning ein

Erster Kontakt im Rückmeldebereich

LDT® Timing

Kontakte melden nach dem Einschalten

Wartezeit nach dem Einschalten ms

DR5000-RS BUS Properties

digikeijs®

RS-Bus® Properties

Settings Monitor RS-Bus® RS-Bus® Module Programming

Enable RS-Bus® scanning

First contact in Feedback-space

LDT® timing

Report all contacts after PowerOn

Report delay after PowerOn ms

DR5000-RS BUS Eigenschappen

digikeijs®

RS-Bus® Eigenschappen

Instellingen Monitor RS-Bus® RS-Bus® Module Progr.

RS-Bus® scanning aan

Eerste contact in de Terugmeld-ruimte

LDT® timing

Meld alle contacten na PowerOn

Wachttijd na PowerOn ms