

TT-DEC und TT-DEC-R: Programmier- und Steuertabelle

Drehscheibenfunktion (Befehl)		Bereich: 14	Bereich: 15	Weichen- befehl	Taste			Symbol					TC
					IB	LH100	multiMAUS	CS 3	CS 2	CS 1 ECoS	Win- Digipet		
Betriebsmodus	Programmiermodus	Adresse	Adresse										
-	> Ende <	209	225	rund	rot	-							-
-	> Input <	209	225	gerade	grün	+							-
-	> Clear <	210	226	rund	rot	-							
> Turn <	> Turn <	210	226	gerade	grün	+							-
im Uhrzeigersinn > Step <	im Uhrzeigersinn > Step <	211	227	rund	rot	-							
geg. Uhrzeigersinn	geg. Uhrzeigersinn	211	227	gerade	grün	+							
im Uhrzeigersinn > Drehrichtung <	im Uhrzeigersinn > Drehrichtung <	212	228	rund	rot	-							
geg. Uhrzeigersinn	geg. Uhrzeigersinn	212	228	gerade	grün	+							
Gleisanschluss 1	-	213	229	rund	rot	-							
Gleisanschluss 2	-	213	229	gerade	grün	+							
Gleisanschluss 3	-	214	230	rund	rot	-							
Gleisanschluss 4	-	214	230	gerade	grün	+							
...
...
Gleisanschluss 23	-	224	240	rund	rot	-							
Gleisanschluss 24	-	224	240	gerade	grün	+							

Abkürzungen: IB = Intellibox; LH100 = Handregler Lenz Digital plus; CS1 / CS2 / CS3 = Central Station 1 / 2 / 3; TC = TrainController