

# TT-DEC en TT-DEC-R: Programmeer- en stuurtablel

Draaischijffunctie (Opdracht)		Gebied: 14	Gebied: 15	Wissel-opdracht	Druk			Symbol					
					IB	LH100	multiMAUS	CS 3	CS 2	CS 1 ECoS	Win-Digipet	TC	
Bedrijfsmodus	Programmeermodus	Adres	Adres										
-	> Ende <	209	225	rond	rood	-							-
-	> Input <	209	225	recht	groen	+							-
-	> Clear <	210	226	rond	rood	-							
> Turn <	> Turn <	210	226	recht	groen	+							-
met klokwijs. mee	met klokwijs. mee	211	227	rond	rood	-							
> Step <	> Step <	211	227	recht	groen	+							
tegen klokwijs. in	tegen klokwijs. in	212	228	rond	rood	-							
met klokwijs. mee	met klokwijs. mee	212	228	recht	groen	+							
> Draairichting <	> Draairichting <	212	228	recht	groen	+							
tegen klokwijs. in	tegen klokwijs. in	212	228	recht	groen	+							
Spooraansluiting 1	-	213	229	rond	rood	-							
Spooraansluiting 2	-	213	229	recht	groen	+							
Spooraansluiting 3	-	214	230	rond	rood	-							
Spooraansluiting 4	-	214	230	recht	groen	+							
...	...	...	...	...	...	...	...			...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...			...	...	...	...
Spooraansluiting 23	-	224	240	rond	rood	-							
Spooraansluiting 24	-	224	240	recht	groen	+							

Afkortingen: IB = Intellibox; LH100 = Handregelaar Lenz Digital plus; CS1 / CS2 / CS3 = Central Station 1 / 2 / 3; TC = TrainController