

DB-4 über CDE-Boosterbus mit Digitalzentrale und untereinander verbinden

Connecting the DB-4 to the command station and together via the CDE-booster bus

