

TT-DEC en TT-DEC-R: Programmeer- en stuurtabel

Draaischijffunctie (Opdracht)		Gebied: 14	Gebied: 15	Wissel-opdracht	Druk	Symbool CS 2	Symbool CS 1 / ECoS	Symbool Win-Digipet	Symbool TrainController
Bedrijfsmodus	Programmeermodus	Adres	Adres						
-	> Ende <	209	225	rond	rood / -				Niet aanwezig
-	> Input <	209	225	recht	groen / +				Niet aanwezig
-	> Clear <	210	226	rond	rood / -				
> Turn <	> Turn <	210	226	recht	groen / +				Niet aanwezig
met klokwijs. mee > Step <	met klokwijs. mee > Step <	211	227	rond	rood / -				
tegen klokwijs. in	tegen klokwijs. in	211	227	recht	groen / +				
met klokwijs. mee > Draairichting <	met klokwijs. mee > Draairichting <	212	228	rond	rood / -				
tegen klokwijs. in	tegen klokwijs. in	212	228	recht	groen / +				
Spooraansluiting 1	-	213	229	rond	rood / -				
Spooraansluiting 2	-	213	229	recht	groen / +				
Spooraansluiting 3	-	214	230	rond	rood / -				
Spooraansluiting 4	-	214	230	recht	groen / +				
...
...
Spooraansluiting 23	-	224	240	rond	rood / -				
Spooraansluiting 24	-	224	240	recht	groen / +				