


# HSI-88-USB: Rückmelden über s88-Standardkabel oder Patch-Kabel nach s88-N

## HSI-88-USB: Feedback via s88-standard cable or patch-cable to s88-N



Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.  
Subject to technical changes and errors.  
© 05/2020 by LDT

