


# Fahren und Schalten mit Rocomotion / Rückmelden mit HSI-88-USB

## Driving and switching with Rocomotion / feedback with HSI-88-USB

Fahren und Schalten  
driving and switching

Rückmelden  
feedback



Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.  
Subject to technical changes and errors.

© 05/2020 by LDT