



Hoofdmenu	Submenu	Instelbaar	Fabrieksinstelling	Persoonlijke instelling	Instel bereik	
Startinstelling		Start tijd	22:30		00:00 tot 23:59 / Stap: 1 min	
Fasen van de dag	Ochtendschemering	Start tijd	05:00			
		Tijd faktor	F: 300	F:	F: 1, 3, 6, 20, 40, 60, 100, 200, 300, 400, 500, 600	
	Dag	Start tijd	12:00			
		Tijd faktor	F: 300	F:	F: 1, 3, 6, 20, 40, 60, 100, 200, 300, 400, 500, 600	
	Avondschemering	Start tijd	17:00			
		Tijd faktor	F: 300	F:	F: 1, 3, 6, 20, 40, 60, 100, 200, 300, 400, 500, 600	
	Nacht	Start tijd	23:00			
		Tijd faktor	F: 600	F:	F: 1, 3, 6, 20, 40, 60, 100, 200, 300, 400, 500, 600	